

# СВЕДЕНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО

|   |              | Совмещающие приборы и ПО |       |          |          |       |           |          |                 |             | ПРИМЕЧАНИЯ   |
|---|--------------|--------------------------|-------|----------|----------|-------|-----------|----------|-----------------|-------------|--|
|   |              | C2000M                   | C2000 | C2000-KC | C2000-IT | УО-4С | C2000-PGE | C2000-ПП | АРМ «Орион Про» | АРМ «Орион» |  |
| Совмещаемые приборы и устройства              |              | 3.00                     | 1.24  | 1.03     | 2.06     | 2.52  | 1.10      | 1.23 (*) | 1.20 (*)        | 7.6.3 (*)   | (*) Обновление до этих версий доступно на сайте <a href="http://bold.ru">bold.ru</a><br>Пульт «С2000» и прибор «С2000-KC» не отображают состояние контролируемых цепей выходов.<br>Прибор «С2000-IT» не транслирует события контролируемых цепей выходов.<br>С2000-PGE в Master-режиме:<br>- производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms,<br>- отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий.<br>С2000-IT, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП. |
| Наименование прибора                          | Вер. прибора |                          |       |          |          |       |           |          |                 |             |  |
| C2000M  | 2.01-2.07    |                          |       |          |          |       |           |          | +               | +           | (1) Ограниченная поддержка функции отключения элементов и новых состояний выходов  |
|   | 3.00         |                          |       |          |          |       |           |          | +(1)            | -           |  |
| C2000   | 1.20-1.24    |                          |       |          |          |       |           |          | +               | +           |  |
| C2000-KC                                      | 1.03         | +                        | +     | +        | -        | -     | +         | -        | +               | +           |  |
| C2000-IT                                      | 1.06-2.06    | +                        | +(1)  | +(1)     | -        | -     | -         | -        | +               | -           | (1) В передаваемом сообщении нет номера зоны в протоколе Ademco Contact ID.  |
| УО-4С   | 2.30-2.52    | +                        | +     | -        | -        | -     | -         | -        | +               | -           |  |
| C2000-PGE                                     | 1.10         | +(1)                     | -     | -        | -        | -     | -         | -        | +(2)            | -           | (1) Поддержан в пульте С2000M с версии 2.07.<br>(2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12  |
| C2000-ПП                                      | 1.00-1.26    | +(1)                     | +     | -        | -        | -     | -         | -        | +(2)            | -           | (1) Поддержан в пульте С2000M с версии 2.07.<br>(2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12  |
| Поток-3Н                                      | 1.00-1.05    | +                        | -     | -        | +(1)     | +(1)  | +(3)      | +(2)     | +               | -           | (1) Приборы С2000-IT и УО-4С не транслируют события пожаротушения.<br>(2) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.03.<br>(3) События пожаротушения поддерживаются только в протоколе SMS Эгида-3.<br>Управление пожаротушением не поддерживается   |
| Поток-БКИ                                     | 1.00         | +                        | -     | -        | -        | -     | -         | -        | +(1)            | -           | (1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12  |
| РИП-12 RS, РИП-12-3/17П1-Р-RS (РИП-12 исп.51) | 1.00-1.20    | +                        | -     | -        | -        | +(2)  | +         | +(1)     | +               | -           | (1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21.<br>(2) Поддержан в УО-4С начиная с версии 2.41   |

|  |              | Совмещающие приборы и ПО |       |          |          |       |           |          |                 | ПРИМЕЧАНИЯ   |  |
|--|--------------|--------------------------|-------|----------|----------|-------|-----------|----------|-----------------|--------------|--|
|  |              | C2000M                   | C2000 | C2000-НС | C2000-ИТ | УО-4С | C2000-PGE | C2000-ПП | АРМ «Орион Про» |              | АРМ «Орион»  |
| Совмещаемые приборы и устройства                                     |              | 3.00                     | 1.24  | 1.03     | 2.06     | 2.52  | 1.10      | 1.23 (*) | 1.20 (*)        | 7.6.3 (*)    | (*) Обновление до этих версий доступно на сайте <a href="http://solid.ru">solid.ru</a><br>Пульт «С2000» и прибор «С2000-НС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов.<br>Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов.<br>С2000-PGE в Master-режиме:<br>- производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms,<br>- отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий.<br>С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП. |
| Наименование прибора   | Вер. прибора |                          |       |          |          |       |           |          |                 |              |  |
| РИП-12В-2А-7Ач RS  | 1.00         | +                        | -     | -        | -        | + (3) | +         | + (1)    | + (2)           | -            | (1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21.<br>(2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.<br>(3) Поддержан в УО-4С начиная с версии 2.41   |
| РИП-24-2/7П1-Р-RS (РИП-24 исп.51), РИП-24-2/7М4-Р-RS (РИП-24 исп.50) | 1.00, 1.02   | +                        | -     | -        | -        | + (3) | +         | + (1)    | + (2)           | -            | (1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21.<br>(2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.<br>(3) Поддержан в УО-4С начиная с версии 2.41   |
| Рупор  | 1.00         | +                        | -     | -        | -        | -     | + (2)     | -        | +               | +            | (1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.<br>(2) Управление речевым оповещением не поддерживается   |
|  | 2.00-3.00    | +                        | -     | -        | -        | -     | + (2)     | -        | + (1)           | -            |  |
| Рупор исп. 01  | 1.00-1.04    | +                        | -     | -        | -        | -     | -         | -        | +               | +            |  |
| Рупор-200  | 1.01         | +                        | -     | -        | -        | -     | + (2)     | -        | + (1)           | -            | (1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.<br>(2) Управление речевым оповещением не поддерживается   |
| С2000-2, С2000-2 исп. 01   | 1.02         | +                        | +     | +        | + (3)    | + (4) | + (4)     | -        | +               | +            | 1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 SP2.<br>(2) С ограничением: конфигурирование до 4096 ключей, невозможно конфигурирование подтверждения доступа по кнопке.<br>(3) Не поддерживаны события доступа.<br>(4) Из событий доступа поддерживаны только события двери («Дверь взломана», и т.д.).<br>(5) С ограничением: конфигурирование до 8192 ключей.<br>невозможно конфигурирование подтверждения доступа по кнопке,<br>(6) С ограничением: невозможно конфигурирование кода принуждения, управление только 2 входами    |
|  | 1.05-1.25    | +                        | +     | +        | + (3)    | + (4) | + (4)     | -        | +               | +            |  |
|  | 2.0-2.01     | +                        | +     | +        | + (3)    | + (4) | + (4)     | -        | + (1)           | + (2)        |  |
|  | 2.20         | +                        | +     | +        | + (3)    | + (4) | + (4)     | -        | + (6)           | + (5)<br>(6) |  |

## Общие сведения

|                                  |              | Совмещающие приборы и ПО |       |          |          |       |            |          |                 |              | ПРИМЕЧАНИЯ   |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|-------|----------|----------|-------|------------|----------|-----------------|--------------|--|
|                                  |              | C2000M                   | C2000 | C2000-КС | C2000-ИТ | УО-4С | C2000--PGE | C2000-ПП | АРМ «Орион Про» | АРМ «Орион»  |  |
| Совмещаемые приборы и устройства |              | 3.00                     | 1.24  | 1.03     | 2.06     | 2.52  | 1.10       | 1.23 (*) | 1.20 (*)        | 7.6.3 (*)    | (*) Обновление до этих версий доступно на сайте bolid.ru<br>Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов.<br>Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов.<br>С2000-PGE в Master-режиме:<br>- производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms,<br>- отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последние версии.<br>С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП. |
| Наименование прибора             | Вер. прибора |                          |       |          |          |       |            |          |                 |              |  |
| C2000-4                          | 1.10-1.12    | +                        | +     | +        | + (3)    | + (4) | + (4)      | -        | +               | +            | (1) С ограничением: используется только 2 выхода.<br>(2) С ограничением: только 2048 ключей.<br>(3) Не поддержаны события доступа.<br>(4) Из событий доступа поддержаны только события двери («Дверь взломана», и т.д.).<br>(5) События доступа и управление доступом не поддерживаются  |
|                                  | 2.00-2.11    | +                        | +     | +        | + (3)    | + (4) | + (4)      | + (5)    | +               | +            |  |
|                                  | 3.01         | +                        | + (1) | +        | + (3)    | + (4) | + (4)      | + (5)    | +               | + (1)<br>(2) |  |
| C2000-Adem                       | 1.01-1.06    | +                        | -     | -        | +        | +     | + (1)      | +        | +               | -            | (1) Отображение на блоках индикации состояния зон не производится  |
| C2000-АСПТ                       | 1.00-1.03    | +                        | -     | -        | + (1)    | + (1) | + (5)      | -        | +               | +            | (1) Приборы С2000-ИТ и УО-4С не транслируют события пожаротушения.<br>(2) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.03.<br>(3) Управление задержкой запуска и ее отображение поддержано в пульте С2000М с версии 3.00.<br>(4) Управление задержкой запуска и ее отображение не поддержано.<br>(5) События пожаротушения поддержаны только в протоколе SMS Эгида-3.<br>Управление пожаротушением не поддержано  |
|                                  | 2.00-3.07    | +                        | -     | -        | + (1)    | + (1) | + (5)      | + (2)    | +               | -            |  |
|                                  | 3.50         | + (3)                    | -     | -        | + (1)    | + (1) | + (5)      | + (4)    | + (4)           | -            |  |
| C2000-БИ                         | 1.05-1.12    | +                        | +     | +        | -        | -     | +          | -        | +               | +            | (1) Управление со считывателя поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 SP2   |
|                                  | 2.25         | +                        | +     | +        | -        | -     | -          | -        | + (1)           | +            |  |
| C2000-БИ исп. 01                 | 1.00-1.03    | +                        | -     | -        | -        | -     | -          | -        | +               | -            |  |
| C2000-БКИ                        | 2.20-2.25    | + (1)                    | + (2) | -        | -        | -     | + (3)      | -        | + (4)           | -            | (1) Отображение состояния и управление клапанами поддержано в пульте С2000М версии 2.07.<br>(2) Отображение состояния и управление клапанами не поддержано.<br>(3) Управление только взятием\снятием.<br>(4) Отображение состояния и управление клапанами поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 SP2   |

|                                  |              | Совмещающие приборы и ПО |       |          |          |       |           |          |                 |             | ПРИМЕЧАНИЯ  |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|-------|----------|----------|-------|-----------|----------|-----------------|-------------|---|
|                                  |              | С2000ИМ                  | С2000 | С2000-КС | С2000-ИТ | УО-4С | С2000-PGE | С2000-ПП | АРМ «Орион Про» | АРМ «Орион» |   |
| Совмещаемые приборы и устройства |              | 3.00                     | 1.24  | 1.03     | 2.06     | 2.52  | 1.10      | 1.23 (*) | 1.20 (*)        | 7.6.3 (*)   | (*) Обновление до этих версий доступно на сайте bolid.ru<br>Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов.<br>Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов.<br>С2000-PGE в Master-режиме:<br>- производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms,<br>- отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий.<br>С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.  |
| Наименование прибора             | Вер. прибора |                          |       |          |          |       |           |          |                 |             |   |
| С2000-К                          | 1.05         | +                        | +     | -        | -        | -     | +         | -        | +               | +           |   |
| С2000-КДЛ                        | 1.30-2.03    | +                        | +(1)  | +(1)     | +        | +     | +         | +        | +               | +(1)        | (1) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют часть событий и состояний (например, «Подключен», «Пожар 2», «Тревога затопления» и т.д.), не поддерживают режим пожарного тестирования пожарных извещателей.<br>(2) Событие «Пожар 2» поддержано с версии 2.07.<br>События датчика затопления и УДП поддержаны с версии 3.00.<br>(3) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддержаны с версии 1.25.<br>(4) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддержаны с версии 1.12 SP2 Update 1.<br>(5) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП не поддерживаются.<br>(6) События датчика затопления и УДП не поддерживаются.<br>Событие «Пожар 2» поддержано только в протоколе SMS Эгида-3 |
|                                  | 2.10-2.12    | +(2)                     | +(1)  | +(1)     | +(5)     | +(5)  | +(6)      | +(3)     | +(4)            | +(1)        |   |
| С2000-КДЛ-2И                     | 1.00-1.03    | +                        | +(1)  | +(1)     | +        | +     | +         | +        | +               | +(1)        |   |
|                                  | 1.10-1.12    | +(2)                     | +(1)  | +(1)     | +(5)     | +(5)  | +(6)      | +(3)     | +(4)            | +(1)        |   |
| С2000-СП4/220, С2000-СП4/24      | 1.01-1.04    | +(1)                     | -     |          |          |       |           | +(3)     | +(2)            | -           | (1) Поддержан начиная с версии 2.07.<br>(2) Поддержан начиная с версии АРМ Орион Про 1.12 SP.2.<br>(3) Поддержано с версии 1.25   |
| С2000P-APP32                     | 1.00         | +(1)                     | -     |          |          |       |           | +(3)     | +(2)            | -           | (1) Поддержан начиная с версии 3.00.<br>(2) Поддержан начиная с версии АРМ Орион Про 1.12 SP.2.<br>(3) Поддержано с версии 1.26   |
| С2000-КПБ                        | 1.05-3.01    | +                        | +     | +        | -        | -     | +         | +        | +               | +           |   |
| С2000-Периметр                   | 1.00-1.01    | +(1)                     | +(2)  | +(2)     | +        | +     | +         | +        | +(3)            | +(2)        | (1) Поддержан начиная с версии 2.07.<br>(2) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» не идентифицируют некоторые события и состояния (например, «Подключен»).<br>(3) Поддержан в АРМ «Орион Про», начиная с версии 1.12 SP2 Update 2  |



|                                  |              | Совмещающие приборы и ПО |       |          |          |       |           |          |                 | ПРИМЕЧАНИЯ |   |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|-------|----------|----------|-------|-----------|----------|-----------------|------------|---|
|                                  |              | С2000М                   | С2000 | С2000-КС | С2000-ИТ | УО-4С | С2000-PGE | С2000-ПП | АРМ «Орион Про» |            | АРМ «Орион»   |
| Совмещаемые приборы и устройства |              | 3.00                     | 1.24  | 1.03     | 2.06     | 2.52  | 1.10      | 1.23 (*) | 1.20 (*)        | 7.6.3 (*)  | (*) Обновление до этих версий доступно на сайте <a href="http://bold.ru">bold.ru</a><br>Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов.<br>Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов.<br>С2000-PGE в Master-режиме:<br>- производит управление выходами приборов только по команде из Эгида-3 или по sms,<br>- отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий.<br>С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.  |
| Наименование прибора             | Вер. прибора |                          |       |          |          |       |           |          |                 |            |   |
| Сигнал-20П                       | 2.01-2.05    | +                        | +     | +        | +        | +     | +         | +        | +               | +          | (1) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют часть событий и состояний («Пожар 2», «Тревога затопления» и т.д.).<br>(2) Событие «Пожар 2» поддерживается с версии 2.07.<br>События датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 3.00.<br>(3) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 1.25.<br>(4) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддерживаются с версии 1.12 SP2 Update 1.<br>(5) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП не поддерживаются.<br>(6) События датчика затопления и УДП не поддерживаются.<br>Событие «Пожар 2» поддерживается только в протоколе SMS Эгида-3 |
| ШПС                              | 1.03-1.60    | +                        | -     | -        | -        | -     | +         | +(1)     | +               | -          | (1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21  |