

Domination IP – первое включение.

Заводскими настройками видеосервера Domination являются:

1. IP адрес сервера 192.168.0.100 маска подсети 255.255.255.0 (встроенная сетевая плата)
2. IP 2 адрес 0.0.0.0 (дополнительная сетевая плата выключена – при таких настройках подключение видеосервера к сети и подключение IP видеокамер к видеосерверу осуществляется через встроенную сетевую плату).
3. Пользователи на сервере: root с паролем masterkey и guest с паролем guest

Все изменения настроек видеосервера осуществляются по сети. Для этого необходимо установить на компьютер программное обеспечение Domination с компакт-диска, и соединить компьютер и сервер кабелем Ethernet из комплекта поставки. IP видеосервер предполагает два вида подключения: с использованием одной или двух сетевых плат. (см. п. 4.5.1 руководства).

ВНИМАНИЕ !!! После изменения настроек сервера необходимо сохранять изменения на Flash-носитель видеосервера. Для этого щелкните по значку видеосервера правой кнопкой мыши, выберите пункт "Конфигурация" – "Сохранить системную".

Комплект поставки:

- | | | | |
|---|-------|--|---------|
| 1. Руководство | 1 шт. | 5. Кабель Ethernet | 1 шт. |
| 2. Компакт-диск с ПО клиента | 1 шт. | 6. Кронштейны для крепления в стойку 19" | 2 шт. |
| 3. Наклейка "Объект находится под видеонаблюдением" | 1 шт. | 7. Стяжки | 2 шт. |
| 4. Кабель питания | 1 шт. | 8. Винты для крепления HDD | 16 шт.* |

* Для версии без архива